

**400x400 HERKULES X-CNC-BS2M**

Vysoko produktivní automatická hydraulicky ovládaná dvousloumová pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila má extrémně robustní konstrukci a zejména rameno skloněné o 25 stupňů. Tyto vlastnosti ve spojení s výkonným planetovým pohonem a pilovým pásem výšky 41 mm zaručují stroji maximální možnou výkonnost.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.

Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení nerez a nástrojových ocelí, nezelezných a lehkých kovů, především plného průřezu.

**⚠️ Řezání dalších materiálů není povoleno bez odsouhlasení výrobcem.**

**Řídící systém:**

- Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200. Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
- Barevný dotykový displej – HMI SIEMENS TP 700 COMFORT umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlosť pásu, řezný posuv a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
- Pila umožňuje pracovat s dvěma režimy:
  - POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavače pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune.
  - AUTOMATICKÝ REŽIM: Podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání a pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až tisíc programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlosť pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 20 řádcích. Pila automaticky podá různě zadané délky.
- Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
- Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  - RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlosť pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
  - ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
    - Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetálových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k „podříznutí“.
    - Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí. Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídící systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
- Ovládací panel je umístěný v krytu kladky napínání. Ovládací panel se skládá z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svéráků, pohyb podavače) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je dále vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.
- Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

**Konstrukce:**

- Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmírkách. Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů.
- Rameno pily s uložením sloupů těsně u upínacího svéráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizuje vibrace a umožňuje maximální řezný výkon stroje.
- Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
- Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
- Robustní litinové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňuje maximální řezný výkon stroje.
- Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiélem. Horní pracovní poloha ramene je ovládána automatickým dorazem pracovní polohy (DPP). Horní pracovní polohu ramene je možno také nastavit zadáním hodnoty do řídícího systému.
- Dolní koncová poloha je určena pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní koncovou polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
- Hlavní svérák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svéráku přímo do vynášeče třísek.
- Pohyb čelistí hlavního svéráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
- Regulační ventil pro nastavení tlaku svéráku, indikace tlaku na manometru.
- Velmi tuhý podavač s krokem podání 2000 mm se pohybuje pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu, převodu ozubeným řemenem a servopohonem.
- Obsluha pily manuálně volí jednu z pěti rychlostí podavače v závislosti na hmotnosti a přesnosti podávaného materiálu.
- Přesné polohování podavače řeší automaticky frekvenční měnič Siemens včetně nastavení zrychlení a zpomalení pohybu podavače před cílovou polohou. Inkrementální rotační snímač pro indikaci polohy podavače je součástí

servopohonu.

- Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
- Celou pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu.
- Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
- Pohyb čelistí podávacího svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhodvihová (posuv dlouhodvihovým hydraulickým válcem). Druhá čelist je krátkozdvižová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelistí a prokluzu materiálu). Krátkozdvižová čelist = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
- Pila ve standardním provedení umí otevřít zónu řezu na straně podavače (výší životnost pilového pásu při pohybu ramene nahoru )

#### **Standardní výbava:**

- Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
- Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
- Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
- Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
- Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
- Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
- Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
- Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
- Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
- Chladicí systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítka pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
- Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a vynášečem třísek. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem .
- Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
- Ovládání 24 V.
- Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá většinu funkcí automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihá rameno, otevírá a zavírá hlavní i podávací svěrák.

#### **Základní výbava stroje:**

- Vynášeč třísek.
- Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
- Pilový pás.
- Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
- Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

#### **Pracovní cyklus:**

Po spuštění automatického cyklu upnou svěráky, rameno najíždí na zadanou horní pracovní polohu. Po dosažení horní pracovní polohy pila automaticky přepne na nastavený pracovní posuv ramene. Během řezu je možné měnit rychlosť pilového pásu i posuv do řezu. Po dosažení dolní pracovní polohy ramene se uvolní zóna řezu – (otevře se dlouhodvihová čelist pevného svěráku, podavač odsune materiál od pevného svěráku a rameno se zvedne do zvolené horní polohy). Následuje posun materiálu do zóny řezu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji posouvá do řezu). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý, spustí se řez a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál.

<b>Řezné parametry</b>			
			b a
	D [mm]	415	x
	D [mm]	415*	x
	axb [mm]	415x425	415x300
			*doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! ° řezání svazků bez horního přítlač. HP = příslušenství za příplatek. Při použití HP dojde k omezení řezných parametrů.

Nejmenší odřezek	mm	10
Nejmenší dělitelný průměr	mm	85
Nejmenší zbytek při jednom řezu	mm	50
Je-li pila vybavena příslušenstvím na pání ABP (Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy) je nutný pro správnou funkci senzoru minimalní zbytek materiálu v pile:	mm	100
Nejmenší zbytek v automatickém řezu	mm	110
Nejmenší zbytek v automatickém řezu je-li pila vybavena příslušenstvím na pání: horní přítlač na hlavním svéráku a zároveň systémem ABP (Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy)	mm	300
Jednorázový posun materiálu Min	mm	3
Jednorázový posun materiálu max	mm	2000
Je-li pila vybavena příslušenstvím na pání: horní přítlač na hlavním svéráku a zároveň systémem ABP (Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy), je maxiální podání omezeno na:	mm	425
Vícenásobný posuv	mm	19 999

<b>Výkonnostní parametry</b>		
Pohon pilového pásu	kW	4,0
Pohon hydraulického agregátu	kW	1,8
Čerpadlo chladící emulze	kW	0,12
Elektromotor čistění pilového pásu	kW	0,12
Vynašeč třísek	kW	0,12
Chlazení	kW	0,06
Řídící obvod	kW	0,3
<b>Celkový příkon</b>	kW	9,0
Řezná rychlosť – plynule nastavitelná	m/min	20-100
Rozměr pilového pásu	mm	5580x41x1,3
Elektrické zapojení		3x400V, 50 Hz, TN-S

<b>Pracovní pohyby</b>	
Posuv ramene do řezu	Hydraulicky
Posuv materiálu	Kuličkový šroub
Upínání materiálu	Hydraulicky
Napínání pásu	Hydraulicky
Čistění pilového pásu	Čisticí kartáč poháněný elektromotorem

<b>Rozměry</b>						
Délka		Šířka	Výška		Výška stolu	Hmotnost
Lmin	Lmax	B	[Hmin]	[Hmax]	[V]	(kg)
2900	3260	3520	1950	2200	800	4250

Lmin = rozměr pily bez vynašeče